

# 3\_4 Activación de DNS Server


Realizamos la configuración básica del servidor HTTP




En la pestaña de Services dejamos habilitados los HTTP, debido a que será una página web.




Los demás los deshabilitamos.






En el Servidor DNS también hacemos las siguientes configuraciones:

#### Deshabilitamos los demás servicios



## Configuramos dirección IP




## Iniciamos generando el registro tipo A




## Creamos el Name Server




Ahora en el Server HTTP, en la pestaña de Desktop, agregamos la dirección IP del DNS Server




Se realizan las configuraciones de las estaciones, agregando la dirección del DNS



Mediante el Web Browser hacemos la prueba para packet.com



Comprobamos con el CNAME <u>www.packet.com</u>



Revisar si nslookup está habilitado

```
C:\>nslookup www.packet.com

Server: [200.16.2.22]
Address: 200.16.2.22

Non-authoritative answer:
Name: packet.com
Address: 200.16.2.23

Aliases: packet.com
```